

## Allmänt

Palace är en hantverksmässigt tillverkad cementplatta med en design av antik tidsnött karaktär och yta. Dessa vackert dekorerade plattor är en del av kulturarvet i medelhavsländerna och återfinns bland annat i Spanien och i Frankrike. Lika effektivt på vägg som på golv i kök, hall och badrum

När man tillverkar plattan tränger färgen ned 3-5 mm i ytan, varför färg, nyanser och mönster aldrig blir perfekta. Den hantverksmässiga tillverkningen medför också att det blir ojämnheter i kanter, små hack, sprickor och skillnader i storlek. Detta är inget produktfel utan naturligt vid hantverksmässigt tillverkade plattor. Varje platta blir på detta sätt unik och variationer förekommer både inom och mellan olika partier.

Eftersom cementplattor har en absorberande yta så är det viktigt att man tar bort spill omedelbart under installationen och efter färdig installation behandlar ytan så att den blir lättare att sköta.

## Före montering

Kontrollera plattorna före montering och blanda gärna plattor från flera kartonger, så att man blir nöjd med variationen i plattorna. Hantera plattorna försiktigt så att de ej blir kantstötta före monteringen. Reklamationer efter montering accepteras ej.

Palaceplattan är förbehandlad med ett tunt lager vax för att skydda plattan vid normal hantering före/under installation i hemmiljö. Denna ytan skyddar inte mot fix- och fogrester som hamnar på plattan vid installation, dessa måste omedelbart torkas bort!

Om det är något är oklart så tala med din återförsäljare före montering.

## Läggning ovanpå golvvärme

Vid läggning ovanpå golvvärme ska man vänta minst 2 månader innan värmen i golvet sätts på. Värmen ska då ökas stegvis enligt anvisningar från golvvärmeleverantören.

Man ska ha större bredd på fogen när plattan installeras med golvvärme, minst 3 mm.

## MONTERINGSANVISNING

Detta är inte en fullständig monteringsanvisning utan omfattar endast det som är unikt för monteringen av Palace cementplattor. Det förutsätts att installatören har kännedom om generella branschregler och följer anvisningarna till de övriga använda produkterna.

### Förberedelse av plattorna

Kontrollera alltid plattorna före läggning.

Slipa bort svaga (vitfärgade) kanter med ett fint sandpapper eller scotchbrite.

### Läggning

Använd en flexibel fästmassa som uppfyller minst deformationsklass S1, tex *Mapei Ultralite-S1*.

Det går åt upp till dubbelt så mycket fästmassa som normalt, för att väga av och utjämna skillnader i tjocklek på plattan. Använd en tandspackel 10-15 mm.

Vid monteringen fuktas plattans baksida med vatten. Använd gärna en svamp eller en spray flaska. Montera plattan med en fast handtryckning.

Till Palace används normalt en smal fogbredd 1-3mm, vid golvvärme minst 3 mm

**Viktigt:** Avlägsna genast fix-spill från plattornas yta så att ytan ej missfärgas.

### Fogning

Fogning kan ske tidigast 24 timmar efter läggning. Använd en flexibel fogmassa, tex *Mapei Ultracolor Plus*

**Viktigt:** Använd en färg på fogen som matchar bottenfärgen på plattan, normalt en grå eller ljusgrå fog. Fog i svart eller antracit färg ska undvikas eftersom dessa kan missfärga plattan.

Palace cementplatta är mycket absorberande. Torka bort överflödig fog från ytan meddetsamma. Foga mindre ytor åt gången och torka noggrant rent ytan allteftersom.

Efter fogning kan golvet behöva rengöras ordentligt. Använd ett mildt rengöringsmedel som tex, *FILA Cleaner* och skurblock. Vid behov kan man använda ett fint sandpapper eller Scotchbrite för att få bort intorkade rester. Använd inte sura rengöringsmedel eller syror, då det kan medföra att plattorna bleks eller skadas.

## Ytbehandling

Palaceplattan ska ytbehandlas för att göras smuts- och vattenavvisande. Före ytbehandling skall golvytan vara helt ren och torr.

Vid mycket smutsig yta eller svåra fläckar rekommenderas fläckborttagningsmedel *Fila PS87*. Används utspätt 1:5! Följ instruktionen på förpackningen.

### På nytt golv

Använd *Fila W68* som impregnerande grundskydd. Lägg sedan på 2 lager vax som *Fila Satin* eller *Fila Classic*. Följ anvisningarna till produkterna.

### Daglig skötsel

Rengör Palace plattan med t.ex. *Fila Cleaner* eller såpa och vatten. Torka alltid av plattorna direkt vid spill eller annan nedsmutsning. Svåra fläckar kan slipas bort med ett fint sandpapper eller vid mycket smutsig yta kan man använda *Fila PS87* (alltid utspätt)

### Periodiskt underhåll

Håll ytan på golvet fräsch genom att använda *Fila Satin* eller *Fila Classic* med regelbundna intervall beroende på hur mycket slitage golvet utsätts för. Följ anvisningarna till produkterna.

## Rekommenderat material

| <u>Användning</u> | <u>Artnr</u> | <u>Namn</u>                           |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Fästmassa         | 381614       | <a href="#">Mapei Ultralite S1</a>    |
| Fog               | 3815xx       | <a href="#">Mapei Ultracolor Plus</a> |
| Rengöring         | 388002       | Fila Cleaner                          |
| Rengöring         | 388004       | Fila PS87                             |
| Behandling        | 388015       | Fila W68                              |
| Behandling        | 388018       | Fila Satin                            |
| Behandling        | 388023       | Fila Classic                          |